

IP2251EN

Entrematic LCU30H

HomeLink.

Telepítési kézikönyv a vezérlőpanelhez egy vagy két 24 Voltos - motorhoz

(az eredeti utasítások fordítása)



ELECTRIC GATE KFT – Kaputechnika Szaküzlet HU-1181 Budapest Üllői út 343. | (+361)205-41-66 (+3620)433-55-10 https://kaputechnikaszakuzlet.hu | info@kaputechnikaszakuzlet.hu

Tartalom

	Tárgy	oldal
1.	Általános biztonsági előírások	3
1.1	Biztonsági előírások	4
2.	EK megfelelőségi nyilatkozat	4
3.	Műszaki tulajdonságok	4
3.1	Használati lehetőségek	4
4.	Telepítés és elektromos bekötések	5
4.1	Karbantartás	7
4.2	Szabványos telepítés	7
4.3	Bekötési diagram szabványos telepítéshez	8
5.	Programozás	9
5.1	Kijelző BE- és KI kapcsolása	9
5.2	Vezérlő billentyűk	9
5.3	Menü térkép	10
6.	Gyors üzembe helyezési beállítások	12
7.	Használati példák	14
8.	Parancsok	15
8.1	SOFA1-SOFA2 vagy GOPAVRS ön-vezérlő biztonsági egységek	15
9.	Kimenetek és kiegészítők	16
10.	Jumper beállítások	17
11.	Finom beállítások	18
11.1	Főmenü	18
11.2	Második szintű menü - AT (Automatikus beállítások)	19
11.2.1	Automatika típusának kiválasztása AT \rightarrow AS és alapbeállítások	20
11.3	Második szintű menü - BC (Alap beállítások)	20
11.3.1	További állítható BC paraméterek (Ha AT \rightarrow AA engedélyezve)	21
11.4	Második szintű menü - BA (Alap beállítások)	22
11.4.1	További állítható BA paraméterek (Ha AT \rightarrow AA engedélyezve)	23
11.5	Második szintű menü - RO (Rádió műveletek)	26
11.5.1	További állítható RO paraméterek (Ha AT $ ightarrow$ AA engedélyezve)	27
11.6	Második szintű menü - SF (Speciális Funkciók)	28
11.6.1	További állítható SF paraméterek (Ha AT \rightarrow AA engedélyezve)	29
11.7	Második szintű menü - CC (Ciklus számláló)	30
11.7.1	További állítható CC paraméterek (Ha AT \rightarrow AA engedélyezve)	31
11.8	Második szintű menü - EM (Energia kezelés)	31
11.8.1	További állítható EM paraméterek (Ha AT \rightarrow AA engedélyezve)	32
11.9	Második szintű menü - AP (Haladó paraméterek)	33
11.9.1	További állítható AP paraméterek (Ha AT \rightarrow AA engedélyezve)	34
12.	Jelzések kijelzőn való megjelenítése	36
13.	Hibajelzések	41

Szimbólumok

Ez a szimbólum a biztonságra vonatkozó utasításokat vagy megjegyzéseket mutatja, melyekre külön figyelmet kell fordítani.



Ez a szimbólum hasznos információkat tartalmaz a termék helyes működéséhez.

Gyári beállítások

1. Általános biztonsági előírások



A használati útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez vagy a berendezés meghibásodásához vezethet. Kérjük, őrizze meg a jövőbeli használathoz.

Ez a szerelési kézikönyv csak szakképzett személyzet számára készült.

A szerelést, az elektromos csatlakozást és a beállításokat a általánosan előírt munkamódszerekkel és a jelen szabványoknak megfelelően kell végrehajtani. A terméket kizárólag az arra kifejlesztett célra szabad felhasználni. Bármilyen más használati mód helytelen, így veszélyesnek tekinthető. A gyártó nem vállal felelősséget bármilyen helytelen használatból adódó kárért.

Figyelmesen olvassa el az utasításokat, a helytelen telepítés veszélyhez vezethet.

A csomagoló anyagokat (műanyag, polisztirén stb.) nem szabad a természetben kidobni, valamint gyermekektől elzárva tartandó mivel potenciális veszélyforrás lehet. Telepítés előtt győződjön meg arról, hogy a termék hibátlan állapotban van. Ne telepítse az eszközt robbanás veszélyes vagy nagy nyomású közegbe: A gyúlékony gázok jelenléte komoly biztonsági kockázatot jelent.

A biztonsági egységeket (fotocellák, biztonsági él, vész stop stb.) a hatályos törvények és előírásoknak megfelelően kell telepíteni, a megfelelő munkavégzési módszerek, a telepítési helyiségek, a rendszer működési logikája és a motoros

kapu által kifejlesztett erők figyelembevételével kell felszerelni.

Mielőtt csatlakoztatnánk a táphálózathoz, győződjünk meg róla, hogy az megfelel a tápegységen feltüntetettnek. Egy omnipoláris kismegszakítót, aminek legalább 3mm nyitási távolsága van, be kell helyezni a tápellátás körébe.

Ellenőrizze, hogy megfelelő áram-védőkapcsoló van felszerelve, amely megfelel a hatályos törvényeknek és a megfelelő munkavégzési módszereknek.

Ahol szükséges, csatlakoztassa az automatikát egy megfelelő földeléshez, amely megfelel az áramvédelmi szabványoknak.

Telepítés, karbantartás vagy javítás közben szakítsa meg a táphálózatot mielőtt eltávolítja az elektromos részeket védő burkolatot.

Az elektromos részeket földelt, antisztatikusan vezető karvédővel kell megfogni. A motorizáló egységek gyártója visszautasít mindenféle lehetőséget azokkal a részegységekkel kapcsolatban, amelyek nem felelnek meg a gyártmány megfelelő működésének, és a biztonságnak.

Kizárólag eredeti alkatrészeket használjon a javítások, cserék során.

ELECTRIC GATE KFT – Kaputechnika Szaküzlet HU-1181 Budapest Üllői út 343. | (+361)205-41-66 (+3620)433-55-10 https://kaputechnikaszakuzlet.hu | info@kaputechnikaszakuzlet.hu

1.1 Biztonsági funkciók

Az Entrematic LCU30H vezérlő panel az alábbi védelmi funkciókkal van ellátva: - akadályfelismerés erő szabályozással

A biztonsági funkciók maximális válaszideje 0.5s. A hibás biztonsági funkcióra való reakcióidő 0.5s.

A biztonsági funkciók megfelelnek az alábbi szabványoknak és teljesítményszinteknek: EN ISO 13849-1:2015 Kategória 2 PL=c

EN ISO 13849-2:2012

A biztonsági funkciókat tilos megkerülni mind ideiglenesen, mind automatikusan. Hibakizárás nincs alkalmazva.

2. EK megfelelőségi nyilatkozat

Az Entrematic Group AB kijelenti, hogy az Entrematic LCU30H vezérlő panel megfelel az alapvető feltételeknek és előírásoknok, amelyeket az alábbi EK direktívák határoznak meg:EMC Directive 2014/30/EU;

Low Voltage Directive 2014/35/EU. RED Directive 2014/53/EU.

Landskrona, 01-07-2016

Matteo Fino (President & CEO)

Mattes A:

3. Műszaki tulajdonságok

	LCU30H	LCU30HJ			
Tápellátás	230 V~ 50/60 Hz	120 V~ 50/60 Hz			
Áramfelvétel	0,6 A	1,2 A			
Biztosíték	1,6 A	3,15 A			
Motor kimeneti teljesítmény	24 V= 6 A max (X 2)				
0-1 kiegészítők tápellátása	24 V= 0,5 A peak / 0,3 A continuous				
Környezeti hőtartomány	-20 °C - +55 °C				
Tárolható rádióadók száma	100 / 200 lásd RO \rightarrow MU	\rightarrow 20/10 (11.6 bekezdés)			
Rádió frekvencia	433,92 MHz				
Védődoboz védettségi szintje	IP55				
Doboz méretei	187 x 261 x 102				
Ciklusszám	A használatban lévő kapuny függ	itó karakterisztikájától			



Megjegyzés: a megadott működési és teljesítmény adatok csak abban az esetben garantáltak, ha DITEC Entrematic kiegészítőket és biztonsági eszközöket használunk

3.1 Használati lehetőségek



4. Telepítés és elektromos bekötések

- Fúrja ki a szükséges pontokat a doboz alján (Fig. 4.1).
- Véglegesen rögzítse a vezérlő panelt. Kerekített fejű kereszthornyos csavarok használatát javasoljuk
- (csavarfej max Ø 10mm) (Furatközép távolság Fig. 4.2).
- Helyezze be a tömszelencéket és a gégecsöveket a tartódoboz aljába.
- Mielőtt csatlakoztatnánk a táphálózathoz, győződjünk meg róla, hogy az megfelel tápegységen feltüntetettnek
- Egy omnipoláris kismegszakítót, aminek legalább 3mm nyitási távolsága van, be kell helyezni a tápellátás körébe.
- Ellenőrizze, hogy megfelelő áram-védőkapcsoló van felszerelve.
- A tápellátáshoz használjon H05RN-F 3G1.5 típusú elektromos vezetéket, a következő képpen kösse be: L (barna), N (kék), () (sárga/zöld) az automatikán belül (Fig. 4.3). Megjegyzés: a maximálisan megengedett kábelkeresztmetszet az AWG14 (2mm2).
- Ahhoz, hogy megfeleljen a hatályos törvényeknek és a rá vonatkozó szabványoknak, rögzítse a vezérlődoboz fedelét, amint a vezetékeket véglegesen bekötötte a sorkapcsokba



A fő táphálózathoz való csatlakozási pontok és minden alacsony feszültségű vezeték (230V), ami a vezérlőn kívül helyezkedik el, függetlennek kell lennie elkülönítve a vezérlő és biztonsági egységek csatlakozási pontjaitól (Biztonsági törpe feszültség). A gégecsöveknek a vezérlődoboz alján néhány centiméterre a vezérlőtől kell csatlakozniuk

• Bizonyosodjon meg róla, hogy nincsenek éles élek és sorja, amely károsíthatná a vezetékeket.

 Győződjön meg arról, hogy a fő táp áramkör(230V) és a kiegészítők áramköre(24V) el van különítve.

• A kábeleknek duplán szigeteltnek kell lenniük, a bekötési pontokhoz a lehető legközelebb legyenek csak csupaszítva, használjon érvéghüvelyt [A].

• Ha szükséges, alkalmazza a vezérlődoboz zsanérjait az ön számára megfelelő oldalon a doboz alsó és felső részén. (Fig. 4.4,).

Miután a beállításokkal végzett, rögzítse a vezérlődoboz fedelét a csomagban található csavarokkal (Fig.4.5, 8.oldal).











4.1 Karbantartás

A vezérlő panel nem kíván semmilyen különleges karbantartást.

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a védő doboz megfelelően szigetel, valamint az elektromos csatlakozások jó állapotban vannak.

4.2 Szabványos telepítés



Ref.	Leírás	Kábel
1	Távirányító	/
2	Villogó lámpa	2 x 1mm ²
2	Antenna (beépítve a villogó lámpába)	coaxial 50 Ω
2	Kulcsos kapcsoló	4 x 0.5mm ²
3	Digitális, vezeték nélküli billentyűzet	/
4	Kapunyitó	2 x 1.5mm ²
4	Kapunyitó végállás kapcsolóval	3 x 1.5mm ²
5	Fotocella	4 x 0.5mm ²
6	Vezérlő panel	3G x 1.5mm ²
А	Csatlakoztassa a tápegységet egy típusjóváhagyással rendelkező, omnipoláris kap- csolóval ellátott, legalább 3 mm-es érintkezőnyílással (nem tartozék).	
	A hálózati csatlakozásnak független útvonalat kell követnie, függetlenül a kap- csolódástól a vezérléshez és a biztonsági berendezésekhez.	

4.3 Bekötési diagram szabványos telepítéshez



5. Programozás



Megjegyzés: a gombok lenyomása lehet gyors (kevesebb mint 2s) vagy hosszabbított (több mint 2 s). Ha nincs másként beállítva a rövid nyomást alkalmazza. Egy változtatott paraméter beállításához hosszabbított lenyomás szükséges

5.1 Kijelző be és kikapcsolása

A kijelző bekapcsolásának folyamata a következő:

- Nyomja meg az ENTER gombot
 ENTER
- a kijelző funkció ellenőrzés elkezdődik
- egyes szintű menü megjelenítve

A kijelző kikapcsolásának folyamata a következő:

Nyomja meg az ESC gombot
 ESC

Megjegyzés: 60 s inaktivitás után a kijelző automatikusan kikapcsol.

ENTER

5.2 Vezérlő billentyűk

• Egyszerre lenyomva a ↑és ENTER gombokat egy nyitás parancsot ad ki.



- Egyszerre lenyomva a ↓és ENTER gombokat egy nyitás parancsot ad ki.
- Egyszerre lenyomva a ↑ és ↓gombokat egy POWER RESET parancsot hajt végre. (megszakítja a tápellátát és újra indítja az automatikát



• Tartsa lenyomva a ↑ vagy ↓ gombot a menüpontok gyors menü görgetéshez.

Néhány menüben megnézhetjük a paraméter mértékegységét úgy, hogy megnyomjuk az ENTER gombot, amint az értéket megjelenítette a vezérlő.

Példa: OB beállítása 10 másodpercre



5.3 Menü térkép





6. Gyors üzembe helyezési beállítások

6.1 Automatika típusának kiválasztása



közvetlenül elérhetjük az 🛛 🕂 🔓 paramétert.

6.2 Kapuszárnyak számának beállítása

Beállítási példa egy kapuszárnyhoz

Set



6.3 Beállítások engedélyezése

Léptető mód automata zárás nélkül (lakossági felhasználásra)

Léptető mód 1 perces automata zárással (alapbeállítás)

	R			ENTER	OK
--	---	--	--	-------	----

Nyitás mód 1 perces automata zárással (társasházi funkció)



6.4 Távirányítók hozzáadása

6.5 Végállás kapcsolók beállítása

1 példa – A kapuszárny mechanikus végállásra áll meg (alapbeállítás) Set

		RP	ENTER			R	
		RP	ENTER		F	C	
- (1)	. 1	,	,	(117.1	14	/11	

2 példa – A kapuszárny végálláskapcsolóra áll meg

Set

		RΡ	ENTER			FR	ENTER	5 X	ENTER	OK	
--	--	----	-------	--	--	----	-------	-----	-------	----	--

Ezzel a beállítással, akadály érzékelés esetén: nyíló irányban megáll és néhány fokkal visszanyitja a szárnyat, záró irányban a kapuszárny visszanyit.

3 példa – A kapuszárny mechanikus végállásra áll meg és forgásirányt vált ha akadályt érzékel

Set

	RP	ENTER		FR	ENTER	5 X	ENTER	OK
	RP	ENTER		FΕ	ENTER	⊐ X	ENTER	OK

Ezzel a beállítással a kapuszárny záró irányban mechanikus végállásra áll meg, nyíló irányban pedig végálláskapcsolóra.

Ha akadályt érzékel nyitás közben mielőtt elérné a végálláskapcsolót, a kapuszárny megáll és néhány fokkal visszanyit.

Ha akadályt érzékel zárás közben mielőtt elérné a közelítés kapcsolót, a kapuszárny visszanyit, ha úgy érzékel akadályt, hogy már aktiválta a közelítés kapcsolót a kapuszárny megáll, ahol az akadályt érzékelte

6.6 Biztonsági eszközök beállítása

1 Példa: Az 1-8 és 1-6 bemenetekre kötött fotocellák beállítása (alapbeállítás)



2 Példa: Az 1-6 és 1-8 bemenetekre sorba kötött biztonsági él biztonsági teszttel történő használatának beállítása

Set



7. Használati példák

7.1 Automatikák kétszárnyú nyílókapuhoz



mikor az Entrematic LCU30H vezérlő egységet kétszárnyú, egymásra lapozódó nyílókapu automatizálásához használjuk, a következő bekötési lehetőségek állnak rendelkezésünkre:



(Fig. 7.1) Mechanikus végállás ütköző nyitott és zárt állásban egyaránt, elektromos végállás kapcsolók használata nélkül.



(Fig. 7.2) Zárt állapotban mechanikus végállás ütköző és elektromos végállás kapcsolók használata (végállás nyitott állásban közelítés záráskor).

7.2 Automatikák egy szárnyú nyílókapuhoz



Amikor az Entrematic LCU30H vezérlő egységet egyszárnyú nyílókapu automatizálásához használjuk, a következő bekötési lehetőségek állnak rendelkezésünkre:



(Fig. 7.3) Mechanikus végállás ütköző nyitott és zárt állásban egyaránt, elektromos végállás kapcsolók használata nélkül



(Fig. 7.4) Zárt állapotban mechanikus végállás ütköző és elektromos végállás kapcsolók használata (végállás nyitott állásban közelítés záráskor).

8. Parancsok



Ajánlott a 11. bekezdés elolvasása, ahol minden lehetséges beállítás részletesen szerepel.

Parancs		Funkció	Leírás
1 5	NO	LÉPTETÉS	Amikor kiválasztjuk a $\exists \Box \rightarrow \Box S \rightarrow I \cdot S$, a kontaktus zárásával aktiváljuk a sorrendi nyitás vagy zárás műveletet: nyitás-stop- zárás-nyitás. Vigyázat: ha az automatikus zárás engedélyezve van, a megállás idejét megadhatjuk a $\exists \Box \rightarrow S S$ kiválasztásával. A "nyitás-stop-zárás-nyitás" sorrend megváltoztatható "nyitás- stop-zárás-stop-nyitás" a $\exists \Box \rightarrow P P$ kiválasztásával.
		NYITÁS	Amikor kiválasztjuk a $\exists c \to c c d \to d d d d d d d d d$
1 6	NO	ZÁRÁS	Amikor kiválasztjuk a ∄ [→
1 <u> t </u>	NC	BIZTONSÁGI STOP	Amikor kiválasztjuk a $\exists \Box \rightarrow \Box \Box \rightarrow \Box$, biztonsági kontaktus nyitása megállít és megakadályoz minden mozgást. Megjegyzés: a különböző biztonsági paraméterek beállításához, nézze meg a $\Box P \rightarrow \Box M$ paraméter beállításokat.
1 <u> t </u>	NC	ZÁRÁS BIZTONSÁGI ESZKÖZ	A biztonsági kontaktus nyitása egy mozgásirány váltást indít be záródás közben (újra nyit). Amikor kiválasztjuk a $B \subseteq \rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$
	NC	ZÁRÁS/ NYITÁS BIZTONSÁGI ESZKÖZ	A biztonsági kontaktus nyitása megállít és megakadályoz min- den mozgást. Megjegyzés: a művelet az 1-6 kontaktuson keresztül reagál az RP→ SM→ ØS beállításokkal.
1	NO	RÉSZLEGES NYITÁS	A kontaktusok zárásával egy részleges nyitási műveletet ak- tiválunk. Amikor az automatika megáll, a részleges nyitás vezérlés végrehajtja a megállás előtti művelet ellentettjét
1 <u> t </u>	NC	AUTOMATIKUS ZÁRÁS VAGY STOP	Kiválasztva az $\Pi P \rightarrow 20 \rightarrow 1 - 2$,, a kontaktus zárásával engedélyezzük az automata zárást ha $\Pi \square \rightarrow 1 - 2$. Kiválasztva az $\Pi P \rightarrow 20 \rightarrow 1 - 9$,, az a biztonsági kontaktus bontásával megállítjuk a mozgást. Megjegyzés: a villogó lámpa villog.



FIGYELEM: ZÁRJON RÖVIDRE MINDEN NC KONTAKTUST, AMELYET NEM HASZNÁL, VAGY DEAKTIVÁLJA A HOZZÁTARTOZÓ MENÜBEN. AZ AZONOS SZÁMMAL JELÖLT PONTOK MEGEGYEZNEK

8.1 SOFA1-SOFA2 vagy GOPAVRS ön-ellenőrző biztonsági él

Parancs		Funkció	Leírás
SOFA1-SOFA2 GOPAV		BIZTONSÁGI TESZT	Helyezze be a SOFA1-SOFA2 vagy GOPAVRS eszközöket az erre kialakított AUX1 vagy AUX2 plug-in kártya bemenetekbe. Ha a tesztelés nem sikeres, egy hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn
1 6	NC	BIZTONSÁGI STOP	Amikor kiválasztjuk az $\Pi P \rightarrow \Pi B \rightarrow S H$, csatlakoz- tassa az 1-6 pontokhoz a biztonsági eszköz kimeneti kontaktusait a vezérlő panelen.
1 8	NC	ZÁRÓ BIZ- TONSÁGI ESZKÖZ	Amikor kiválasztjuk az $\square \square \square \rightarrow \square \square \square \rightarrow \square \square \square$ csatlakoz- tassa az 1-8 pontokhoz a biztonsági eszköz kimeneti kontaktusait a vezérlő panelen.
	NC	ZÁRÓ/NYITÓ BIZTONSÁGI ESZKÖZ	Amikor kiválasztjuk az $P \rightarrow 6 \rightarrow 5 $ yl, cs- atlakoztassa az 1-6-8 pontokhoz a biztonsági eszköz kimeneti kontaktusait a vezérlő panelen Ha $6 \rightarrow 5$ yl, 16 és 18 nem lehet P yl vagy 5 yl.

9. Kimenetek és kiegészítők

Kimenet	Kiegészítők értékei	Leírás
	24V ≂ / 0.3A	Kiegészítők tápellátása Kimenet a külső kiegészítők tápellátására Megjegyzés: a maximális 0.3A felvétel az összes 1-es csat- lakozási pontra megegyezik. A kapu nyitva jelző lámpa (1-13) nincs beleszámítva a fenti 0.3A értékbe, a maximális teljesítmény 3W.
	GOL148REA	Ha a GOL868R4 rádióvevőt használja (868.35 MHz), csatlakoz- tassa a mellékelt antennavezetéket (90mm).
	LAMPH 24\ / 25W	Villogó Lámpa Az elő villogó beállításokat kiválaszthatjuk a harmadik szintű menüből $\square P \rightarrow \bigcup \square$ és/vagy $\square P \rightarrow \bigcup \square$. Az LP kimenet működése módosítható: $\square \square \rightarrow F F$.
- <u>LK+</u>	12V~ / 15W	Elektromos zár Akkor van aktiválva, amikor művelet kezdődik az automatika zárt állapotából. Az LK kimenet működési módjának megváltoztatásához válassza a következő menüpontot: $\square \sqcap \rightarrow \sqsubseteq \square$.

Kimenet	Kiegészítők értékei	Leírás
AUX	SOFA1-SOFA2 GOPAVRS LAN4S LAB9 BIXLR12 BIXLR22 GOL868R4 BIXLR42 LAN7S	A vezérlő panel két plug-in kártya bemenettel van ellátva vezérlő és biztonsági kártyák számára. A kártyák feladata a
RDX	6ZENRS ZENPRS	TA vezérlő panelen a 6ZENRS rádió vevő modul (433MHz) fog- adására alkalmas foglalatok vannak. A modul cserélhető, a ZENPRS rádió vevő modulra (868MHz). A működési módot kiválaszthatjuk a menüben C → RM. Amikor kártyás rádió modulokat használunk, távolítsuk el az RDX rádióvevő modult, a kijelzőn az RDX rádióvevő modult, a kijelzőn az Vigyázat: a modulok behelyezésekor vagy kivétele előtt áramtalanítsuk a vezérlőt.
СОМ	BIXM R2	COM- lehetővé teszi a meglévő, működő konfiguráció mentését az SF→SI/ használatával. A mentett konfigurációkat a SF→RC pontban hívhatjuk elő. COM - A memória modul távirányítók tárolására is képes. ha a vezérlő panelt kicserélik, és memória modult használunk a memóriát az új panelbe is áthelyezhetjük. Figyelem: a modul cseréjekor ügyeljünk arra, hogy a vezérlő áramtalanítva legyen és ügyeljünk, hogy ne fordítva tegyük a vigoza.
BAT ••• ••	SBU	VISSZA. BAT - Akkumulátorról történő működés Az akkumulátorok folyamatosan töltve vannak, amikor a vezérlő áram alatt van. Ha megszűnik a tápellátás, a vezérlő akku- mulátorról működik tovább míg helyre nem áll az ellátás vagy az akku töltöttségi szintje le nem esik a küszöbfeszültség alá. Az akkumulátorok mindig legyenek csatlakoztatva a vezérlőhöz a töltés miatt, időnként ellenőrizzűk az akkuk állapotát. Megjegyzés: Az újratölthető akkuk működési hőtartománya +5°C és +40°C között van. További vezérlés az akkumulátoros működéshez a menüben

10. Jumper beállítás

Jumper	Leírás	OFF	ON
JR1	Kijelző mód választása	Kijelző mód Csak az értékek és a paraméterek kerülnek megjelenítésre.	Karbantartó mód. Csak az értékek és a paraméterek jelennek meg és módosíthatók. Az aktív karbantartói módot a kijelző jobb oldalán látható pont jelöli

11. Finom beállítások



Megjegyzés: Különböző kapunyitó automatikák és vezérlő egységek esetén néhány menüpont nem elérhető.

11.1 Főmenü

Kijelző	Leírás
RT	AT – Automatikus beállítások Ez a menü lehetővé teszi a vezérlő panel automatikus beállításainak kezelését.
36	BC – Alap beállítások. Ez a menü lehetővé teszi az vezérlő panel alap beállításainak megjelenítését és módosítását.
BR	BA – Alap beállítások. Ez a menü lehetővé teszi a fő beállítások megjelenítését és módosítását. Megjegyzés: néhány beállítás megfelelő elvégzéséhez legalább három művelet szükséges
R 🛛	RO – Rádió műveletek. Ezt a menüt a vezérlőben lévő rádió funkciók kezelésére használhatjuk (riasztás kezelés, diagnosztika engedélyezése, FW frissítés)
5F	SF – Speciális Funkciók. Ebben a menüpontban állíthatjuk be a vezérlő panel speciális funkcióit, valamint a jelszót.
	CC – Ciklus számláló. Ebben a menüpontban megjeleníthetjük a vezérlő által végrehajtott műveletek számát, val- amint kezelhetjük a karbantartási közbelépéseket.
EM	EM – Energia vezérlés Ez a menü lehetővé teszi az energia takarékos beállítások megjelenítését és módosítását. (Zöld mód és akkumulátor töltés vezérlés)
RP	 AP – Haladó Paraméterek Ez a menü lehetővé teszi a haladó beállítások megjelenítését és módosítását a vezérlő panel- ben (végállás mód, csatlakoztatott eszközök kiválasztása, kiszabadulás időtartama, villogó lámpa beállítások stb.) Megjegyzés: néhány beállítás megfelelő elvégzéséhez legalább három művelet szükséges .

A fő menüből a következő képen érhető el a második szintű menü:

- majd ENTER gombbal kiválaszthatja

Miután kiválasztotta a funkciót, elérhetővé válik a második szintű menü.

Minden a fő menüben található funkcióhoz tartoznak hozzáadott beállítások, amelyeket az 🗧 🗖 funkció engedélyezésével érhetünk el.



Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a megváltoztatott paraméter valóban megváltozott úgy, hogy kilép a paraméterből majd vissza. A megváltoztatott paraméterek a következő műveletnél lépnek életbe.

11.2 Második szintű menü - AT (Automatikus beállítások)

	Kijelző	Leírás	Lehetséges értékek
	83	AS – Automatika kiválasztása Ebben a pontban kiválaszthatjuk a motor típusát, előre beállított értékeket tölt be a motor mozgási mechanizmusához az alap telepítési értékeknek megfelelően. Lásd "Automatika típusának kiválasztása" bekezdés 11.2.1. Minden paraméter szükség esetén beállítható.	<u>NO</u> Ø6
	NN	NW – Kapuszárnyak számának kiválasztása Egy szárnyú nyílókapu automatika esetén, csatlakoztassuk 1. számú motort.	0102
sok	ΗØ	H0 – Előre beállított értékek lakossági használathoz 0 Ez a menüpont előre megadott értékeket tölt be bizonyos alap parama AC – automata zárás engedélyezése : 1-2 C5 – léptetés/nyitási parancs művelet : lépt RM – távirányító művelet : lépt AM - AUX plug-in kártya művelet : lépt SS – automatika indulási állapotának kiválasztása : nyit	éterekhez etés etés etés ott
natikus beállítá	<u>H 1</u>	H1 - Előre beállított értékek lakossági használathoz 1 Ez a menüpont előre megadott értékeket tölt be bizonyos alap parame AC - automata zárás engedélyezése : eng TC – automata zárás idő beállítása : 1 pe C5 - léptetés/nyitási parancs művelet : lépt RM - távirányító művelet : lépt AM - AUX plug-in kártya művelet : lépt SS - automatika indulási állapotának kiválasztása : zárt	áterekhez jedélyezés erc jetés jetés jetés
AT – Autom	[]	C0 - Előre beállított értékek lakossági társasházi használathoz 0 Ez a menüpont előre megadott értékeket tölt be bizonyos alap parame AC - automata zárás engedélyezése TC - automata zárás idő beállítása C5 - léptetés/nyitási parancs művelet RM - távirányító művelet AM - AUX plug-in kártya művelet SS - automatika indulási állapotának kiválasztása	éterekhez : engedélyezés : 1 perc : nyitás : nyitás : nyitás zárt
	R]	RD – Gyári beállítások visszaállítása (SETTINGS RESET) $ \begin{array}{c} & & \\ & $	
	RA	AA - Hozzáadott beállítások aktiválása minden a főmenüben elérhető paraméterhez. $\begin{array}{c} & & & \\ \hline \end{array} \\ \\ \hline \end{array} \\ \\ \hline \end{array} \\ \\ \hline \end{array} \\ \hline \end{array} \\ \\ \\ \hline \end{array} \\ \\ \\ \hline \end{array} \\ \\ \\ \\$	AA4)

11.2.1 Automatika típusának választása $\square \square \rightarrow \square \subseteq$ és specifikus alapértelmezett beállítások

AS Automatika típusa	Model	R1-R2 Nyomaték	VA - VC nyitás és zárás sebesség	VR Tanuló sebesség	PO-PC Közelítő sebesség	TA Gyorsítási idő nyitás	TQ Gyorsítási Idő zárás	VM Indulási sebesség
Ø 1	OBBI3BH	50	24	18	07	2	3	03
02	ARCBH	70	14	10	06	2	3	03
ØЗ	FACIL3H	50	12	10	05	2	3	03
ØЧ	LUXO 3BH-4BH	40	16	12	06	1	2	10
Ø 5	PWR25H	50	18	10	05	2	3	03
05	PWR35H	50	20	12	06	2	3	03

11.3 Második szintű menü - BC (Alap Konfiguráció)

	Kijelz	ző	Leírás	Lehets érté	séges kek	;
áció	R	Ε	AC – Automata zárás engedélyezése ON - Engedélyezve 1-2 – 1-2 bemenettől függően		-	2
	5.	5	SS – Automatika állapota induláskor OP - Nyitott CL - Zárt Azt jelzi, hogy a vezérlő panel bekapcsoláskor vagy újraindítás után, miként kezeli az automatikát	0P		L
Alap konfigu	51		SO – Érvénytelenítő biztonsági kontaktus funkciója ON - Engedélyezve OF - Letiltva Amikor engedélyezve van (ON), az automatika nyugalmi állapotában h kontaktus nyitott minden mozgás le van tiltva. Amikor le van tiltva (OF), az automatika nyugalmi állapotában, ha az 1 taktus nyitott csak a nyitó műveletek engedélyezettek.	a az 1-8 -8 kon-		N F
BC - A	N.	I	 NI – NIO fagyásgátló rendszer engedélyezése ON - Engedélyezve OF - Letiltva Amikor engedélyezve van (ON), fenntartja a motor hatásfokát még alac környezeti hőmérsékleten is. Megjegyzés: a megfelelő működéshez a vezérlőpanelnek azonos hőmérsékletben kell lennie mint a motoroknak. A NIO közbelépési hőmérséklete az 用P → TN menüpontban állítható 	csony környezeti b be.		N F

11.3.1 Hozzáadott BC paraméterek, amelyeket beállíthatunk (Elérhető, ha ☐ T → ☐ ☐ engedélyezve van)

	Kjelz	ző	Leírás	L	ehets értél	séges kek	
	H	R	HR – Engedélyezi az "operátor jelen" funkciót ON - Engedélyezve OF - Letiltva Megjegyzés: HR → \square N csak akkor beállítható ha $\boxed{5}$ H → J- H és $\boxed{5}$ → I- $\boxed{3}$.	0	N	0	F
ició	Ε	5	C5 – Műveleti parancs a 30-5 vezérlő pontokon 1-5 - Léptetés 1-3 - Nyitás	-	5	-	3
nfigurá	Б	Ч	64 – Biztonsági stop/zárás parancs funkciója. 1-4 - Zárás 1-6 - Biztonsági stop	-	Ч	-	6
ap koi	3	5	35 – Műveleti parancs az 1-3 vezérlő pontokon 1-5 - Léptetés 1-3 – Nyitás	-	3	-	5
-Al	R	M	RM – Rádió vevő művelet 1-5 - Léptetés 1-3 – Nyitás	-	5	-	3
BO	R	M	AM – Művelet az AUX1 plug-in vezérlő kártyával 1-5 - Léptetés 1-3 - Nyitás	-	5	-	3
	11	Ρ	MP – Indulás maximális erő ON – Induláskor az akadályokra megemelt nyomatékkal hat OFF - Induláskor az akadályokra ható nyomaték az R 1 - R 2 beállított érték.		N		F
	P	Ρ	PP – Léptetés sorrendjének beállítása 1-5 vezérlő pontokon. ON – Nyitás-Stop-Zárás-Stop-Nyitás OF – Nyitás-Stop-Zárás-Nyitás		N	D	F
	5	5	S5 – Stop művelet időtartama léptető sorrendi módban 1-5 vezérlő pontokon. ON - Állandó OF – Ideiglenes		N	0	F
	ľ	5	VS – Mechanikus végállás ütközők ellenőrzése Amikor engedélyezve van (ON), minden alkalommal amikor az au- tomatika csatlakozik a táphálózathoz, automatikusan ellenőrzi a mechanikus végállás ütközőket és/vagy a végálláskapcsolókat nyitás és zárás közben az $\square P \rightarrow i' R$ pontban beállított sebességen A tanulási folyamat közben a kijelzőn megjelenik az M \square üzenet, zárás közben pedig egyszerre csak egy kapuszárny mozog 1		N	0	F

11.4 Második szintű menü - BA (Alap beállítások)

	Kijelző	Leírás	Választható értékek
	ΤC	 TC – Automata zárási idő beállítása [s] Különböző léptékben állítható idő intervallumok. 0" -tól 59" -ig 1 másodperces lépték 1'-tól 2'-ig 10 másodperces lépték 	ØØ'59 ' → 2' 1'00"
	RP	 RP – Részleges nyitás méretének megadása [%] Százalékosan beállíthatjuk a részleges nyitási méretet a teljes nyitás méretéhez képest. A részleges nyitást az 1.számú kapuszárnyon hajtja végre 10 - Minimum 99 – Maximum 	
ások	ΤP	 TP – Automata zárási idő beállítása részleges nyitás után [s] Különböző léptékben állítható idő intervallumok. 0" -tól 59" -ig 1 másodperces lépték 1'-tól 2'-ig 10 másodperces lépték 	00 [,] 59 ',2' <u>30</u>
p beállíta	l' R	VA – Nyitási sebesség [V]	9 4,2 7 Lásd a 11.2.1 bekezd.
BA -Alaj	٢C	VC – Zárási sebesség [V]	2 4 2 7 Lásd a 11.2.1 bekezd.
	R 1	R1 – Motor 1 nyomatékának és áramának beállítása [%] A vezérlő el van látva egy biztonsági eszközzel, amely amikor akadályt érzékel: -megállítja a nyitó műveletet és ha az akadályérzékelési határon kívül történt egy kiszabadító műveletet hajt végre, amelynek időtar- tamát az ĤP →] [pontban állíthatjuk.; - mozgásirányt vált zárás közben, ha az akadályérzékelési határon kívül történt. - megállítja a mozgást az akadályérzékelési határon belül. Az akadályérzékelési terület tartományt nyitás és zárás közben a felszerelt végálláskapcsoló típusa határozza meg. Ha nincs végálláskapcsoló akkor a következő értékek határozzák meg,]] A →] [] és]] A →] []. 00 - Minimum nyomaték 99 - Maximum nyomaték	Lásd a 11.2.1 bekezd.

	Kijelző	Leírás	Választható értékek
- Alap beállítások	Rā	 R2 – Motor 2 nyomatékának és áramának beállítása [%] A vezérlő el van látva egy biztonsági eszközzel, amely amikor akadályt érzékel: -megállítja a nyitó műveletet és ha az akadályérzékelési határon kívül történt egy kiszabadító műveletet hajt végre, amelynek időtartamát az RP → JE pontban állíthatjuk.; - mozgásirányt vált zárás közben, ha az akadályérzékelési határon kívül történt. - megállítja a mozgást az akadályérzékelési határon belül. Az akadályérzékelési terület tartományt nyitás és zárás közben a felszerelt végálláskapcsoló típusa határozza meg. Ha nincs végálláskapcsoló akkor a következő értékek határozzák meg, JR → 00 és BA → 0 E. 00 - Minimum nyomaték 99 - Maximum nyomaték 	See paragraph 11.2.1
BA	T F	 TR - Motor késleltetés idő [s] Késleltetés beállítása záráskor az 1. kapuszárny és a 2.kapuszárny között. 00-30 s 	

Megjegyzés: a beállításokat fokozatosan végezze el, kizárólag az után, hogy legalább három teljes műveletet végrehajtott a vezérlő, ezzel lehetővé téve, hogy megfelelően felmérje a fellépő súrlódásokat és a beállításokat megfelelően eszközölje

11.4.1 Hozzáadott BA paraméterek, amelyeket beállíthatunk (elérhető, haᇊ T → ᇊᇊ engedélyezve van)

	Kijelző	Leírás	Választható értékek
]] T	DT – Akadályfelismerés idejének beállítása [s/100] 10 - Minimum 60 - Maximum NB: A paraméter századmásodperces pontossággal állítható.	
illítások	5 T	ST – Indulási idő beállítása [s] 0.5 - Minimum 3.0 – Maximum	0.5°3.0 2.0
lap beá	TR	TA – Gyorsulási idő beállítása nyíló irányban [s] 0.5 - Minimum 9.9 – Maximum	A S S S S S S S S S S
BA - A	TQ	TQ – Gyorsulási idő beállítása záró irányban [s] 0.5 - Minimum 9.9 – Maximum	Lásd a 11.2.1 bekezd.
	ĽМ	VM – Kezdő mozgási sebesség [V] 00 - Minimum 15 – Maximum	00,15

i

	Kijelző	Leírás	Lehetséges értékek
	T]]	TD – Lassítási idő beállítása [%] Beállítja a lassítási rámpa lejtését. 10 - Minimum 99 – Maximum	
	▯	OB – Lassítási idő beállítása nyitó irányban [s] A lassítási karakterisztika lejtésének kezdete és a nyitási művelet vége közötti időt jelöli. 00 - Minimum 30 – Maximum	
K	C B	CB – Lassítási idő beállítása záró irányban [s] A lassítási karakterisztika lejtésének kezdete és a zárási művelet vége közötti időt jelöli 00 - Minimum 30 – Maximum	
viap Deallitaso .	ΡO	 PO – Közelítési sebesség beállítása nyitás közben [V] A lassítási karakterisztika lejtésének vége és a nyitási művelet vége közötti sebességet jelöli. O3 - Minimum 10 - Maximum Megjegyzés: fokozatosan növelje a közelítési sebességet ha sorozatos gyors rázkódást érzékel amikor egy nehéz kapu enyhe lejtéssel van felszerelve. 	2 3 1 2 Lásd a 11.2.1 bekezd.
BA - F	PC	PC – Közelítési sebesség beállítása zárás közben [V] A lassítási karakterisztika lejtésének vége és a zárási művelet vége közötti sebességet jelöli. 03 - Minimum 10 – Maximum	A 3 1 3 Lásd a 11.2.1
	00	OO - Akadály érzékelési határérték nyitáskor [%] Százalékosan jelzi a megtett utat $\mathbb{RP} \to \mathbb{PR} \to \mathbb{RP}$ Ahol a érzékelte a nyitó végállás kapcsolót . $\mathbb{RP} \to \mathbb{RP} \to \mathbb{RP}$ Ahol a szabadítás funkció deaktiválva van Megjegyzés: Nem aktív ha $\mathbb{RP} \to \mathbb{RP} \to \mathbb{SX}$ vagy ha $\mathbb{RP} \to \mathbb{RP} \to \mathbb{PX}$.	<u>99</u>
	00	OC - Akadály érzékelési határérték záráskor [%] Százalékosan jelzi a megtett utat J →	2 <u>99</u> 99
	ΤD	TO – Motor 2 késleltetési ideje nyitáskor [s]. Motor 2 késleltetésének ideje, a motor 1-hez képest. Másodperces léptékben állítható.	
	LR	LR – Elektromos zár elengedési ideje[s] Ha engedélyezve van, jelzi az elektromos zár aktiválásának idejét minden nyitási műveletkor amikor az automatika zárt állapotban van.	0.5°2.5

<

	Kijelző	Leírás	Lehetséges értékek
	11	$\begin{array}{c} M1 - M \Tilde{k} \T$	0 2,6 0
o beállítások	M2	M2 – Működési idő - motor 2 [s] Másodpercben állítható, a motor működési ideje. i Figyelem: ha fél másodperc van beállítva azt a szám mellet tizedespont jelöli Példa: $\boxed{7} = 7 \text{ mp} / \boxed{7} = 7.5 \text{ mp}$ M2 beállítása csak akkor aktív ha $\boxed{7} \subset 7 \subset 7$.	0 2 <u>,</u> 6 0
BA – Alaj	ΕΟ	EOLK+ kimenet funkciója 00 – kertvilágítás vezérlés (kapcsoló kimenet) FIGYELEM 230V AC ner 11 - elektromos zár 02 - elektromos zár+ löket elengedés 03 - BE-KI villogó lámpa 04 - BE-KI villogó lámpa oszcillátor nélküli LED-hez 05 - FIX világítás beépített oszcillátorral rendelkező LED-hez 06 - arányos kapu nyítva jelzőlámpa (akkumulátor művelet jelzővel) 07 - fix kapu nyitva jelzőlámpa (automatika nincs zárva) 08 - automatika zárva (hiba-mentes elektromágnesekhez) 09 - automatika nyitva 10 - automatika mözgásban (használható továbbá elektromágnesek tápellátás szükséges a művelet folyamán) 11 - automatika nyítás 12 - automatika zárás 13 - karbantartás figyelmeztetés 14 - Akkumulátorok majdnem lemerültek jelzés ON - kimenet folyamatosan aktív	n köthető rá .hez, amelyeknek
	FF	FF - +LP- kimenet funkciója 00 - kertvilágítás (kapcsoló kimenet) FIGYELEM 230V AC nem köthető 01 - elektromos zár 02 - elektromos zár+ löket elengedés 03 - BE-KI villogó lámpa 04 - BE-KI villogó lámpa oszcillátor nélküli LED-hez 05 - FIX világítás beépített oszcillátorral rendelkező LED-hez 06 - arányos kapu nyitva jelzőlámpa (akkumulátor művelet jelzővel) 07 - fix kapu nyitva jelzőlámpa (automatika nincs zárva) 08 - automatika zárva (hiba-mentes elektromágnesekhez) 09 - automatika mozgásban (használható továbbá elektromágnesek tápellátás szükséges a művelet folyamán) 11 - automatika nyitás 12 - automatika zárás 13 - karbantartás figyelmeztetés 14 - Akkumulátorok majdnem lemerültek jelzés ON - kimenet folyamatosan aktív	rá hez, amelyeknek
i	Megje három felmér	gyzés: a beállításokat fokozatosan végezze el, kizárólag azutá teljes műveletet végrehajtott a vezérlő, ezzel lehetővé téve, ho je a fellépő súrlódásokat és a beállításokat megfelelően eszköz	n, hogy legalább ogy megfelelően zölje.

11.5 Második szintű menü - RO (Rádió műveletek)

	Kijelző	Leírás						
0 – Rádió műveletek	SR	SR - Távirányító tárolás Közvetlenül hozzáférhetünk a távirányítók tárolása menüponthoz akár a kijelző bekapo nélkül is, viszont kizárólag akkor, ha a kijelző megjelenítési mód 00 vagy 03-ra van állítva: - a memóriában nem jelen lévő távirányító számára; - a memóriában nem tárolt csatorna számára egy már elmentett a memóriában szereg távirányítón. $\overrightarrow{PRPP} \rightarrow \overrightarrow{SR} \rightarrow \overrightarrow{OR} \rightarrow \overrightarrow{SR} \rightarrow \overrightarrow{SR}$ $\overrightarrow{Vigyázat:}$ ha a kijelzőn látható ND villog lehetséges, hogy a távirányítót már tárolt						
	ТХ	TX – Az eltárolt távirányítók számának megjelenítése a kijelzőn. $\boxed{\texttt{IBTER}} \rightarrow \boxed{2} \boxed{2} \boxed{2} \rightarrow 16 \text{ távirányító}$						
R	МЦ	MU – A maximum eltárolható távirányítók számat amit a beépített memóriába tárolhatunk. Lehetséges értékek Maximum 100 vagy 200 távirányító kódja tárolható el. 20 200 távirányító kódja tárolható el. Immer → 100 or 00 → 00 mer → 00 mer 20 - 200 távirányító tárolható el 02"						

Figyelem: Amikor $M \sqcup \rightarrow 20 20 (200 távirányító), az <math>\sqcup 1$ és $\sqcup 2$ beállítások, amelyek $5F \rightarrow 5V$ paranccsal vannak eltárolva elvesznek. Ugyan ez érvényes az utolsó betöltött konfigurációs fájlra, amelyet az RL. paranccsal töltött le. Továbbá az új konfigurációkat nem tárolhatjuk az $\sqcup 1$ és $\sqcup 2$ -ben

ELECTRIC GATE KFT – Kaputechnika Szaküzlet HU-1181 Budapest Üllői út 343. | (+361)205-41-66 (+3620)433-55-10 https://kaputechnikaszakuzlet.hu | info@kaputechnikaszakuzlet.hu



11.5.1 Hozzáadott BA paraméterek, amelyeket beállíthatunk (elérhető, ha $\square \uparrow \rightarrow \square \square$ engedélyezve van)

	Kijelző	Leírás	Választ értéke	tható k)
RO – Rádió műveletek	С 1 С 2 С 3 С 4	C1, C2, C3, C4 - CH1, CH2, CH3, CH4 funkciójának kiválasztása a távirány NO – Nincs kiválasztva 1-3 – Nyitás parancs 1-4 – Zárás parancs P3 – Részleges nyitás parancs LG – Kertvilágítás ki/be kapcsolása 1-9 - STOP parancs Akár egyetlen (bármelyik) nyomógomb van eltárolva, a nyitás vagy parancs végrehajtódik. Megjegyzés: az $I - 3$ (nyitás) és $I - 5$ (léptetés) beállítások egymás alt a I - RM beállítástól függően. Ha 2-4 nyomógomb egy távirányítón el van tárolva a nyomógombok fur gyárilag a következők: • CH1 = nyitás/léptetés parancs • CH2 = részleges nyitás parancs • CH3 = kertvilágítás ki/be kapcsolása • CH4 = STOP parancs	ítókon. / léptetés ernativái ikciói a	N - - - -	0 3 4 5 3 6 9

	Kije	lző	Leírás	Válasz érték	ztható ek
etek	Ε	R	ER – Távirányító törlése $\bigcirc 2^n$ \rightarrow \bigcirc		
ó művele			EA – Teljes memória törlése		
	Ε	R	$\underbrace{\operatorname{ENTER}}_{\mathbb{O}2^{"}} \rightarrow \underbrace{\operatorname{ENTER}}_{\mathbb{O}2^{"}} \rightarrow \underbrace{\operatorname{ENTER}}_{O$		
RO – Rádi	R	Ε	RE – Memória megnyitása távirányítók tárolásához OF - Letiltva ON – Engedélyezve, amikor engedélyezve van (ON), a távoli programo aktiválva van. Ahhoz, hogy új távirányítókat tanítsunk fel a vezérlő pane használata nélkül, kövesse a távirányítók leírását. Megjegyzés: bizonyosodjon meg, hogy nem tárol véletlenül nem kívánt	zás ≱l távnyitót	<u>0 N</u> 0 F
	Ε	Р	EP -Kódolt üzenetek beállítása Ha a kódolt üzenetek fogadása engedélyezve van, a vezérlő egység képes lesz a"TITKOSÍTOTT"típusú távirányítók üzenetinek fogadására.	0N	OF

11.6 Második szintű menü - SF (Special Funkciók)

	Kijelző	Leírás	
	EL	CU – A vezérlő Firmware verziójának megjelenítése \blacksquare \blacksquare \blacksquare \blacksquare \blacksquare \blacksquare \blacksquare \blacksquare \blacksquare \blacksquare	
ziók		SV – Felhasználói konfiguráció elmentése a vezérlőpanel tároló modulján $\boxed{\texttt{ENTER}} \rightarrow \boxed{1} \rightarrow \boxed{2} \qquad \boxed{2} \qquad \boxed{2}$	Választható értékek
· Speciális funkc	51	 Az R → M → 10 kiválasztásával akár 2 személyre szabott konfigurációt is menthetünk az U 1 és U 2 memória helyeken a vezérlőben lévő memória modulban. Figyelem: ha R → M → 20 20 van kiválasztva akkor nem menthetőek a felhasználói konfigurációk az U 1 és U 2-ben . Figyelem: Ha a kijelzőn megjelenő ND villog, a memória modul talán nincs telepítve 	U 1 U 2
SF - S	RC	RC – Konfigurációk betöltése ERTER → \bigcirc 1 → \bigcirc 2" → \bigcirc 2" Lehetséges azoknak a felhasználói beállításoknak a betöltése, amelyeket előzetesen az \bigcup 1 és \bigcup 2 -ben tároltunk a vezérlőpanel memória modulján.	U 1 U 2



11.6.1 Hozzáadott SF paraméterek, amelyeket beállíthatunk (elérhető, ha ☐ Ţ → ☐ ☐ engedélyezve van)





11.7 Második szintű menü - CC (Ciklus számláló)

	Kijelző	Leírás
nláló	C I	CV - Összes művelet számlálójának megjelenítése ✓ \square
klus szán	E F	CP - Részleges műveletek számlálójának megjelenítése $\overrightarrow{D} \rightarrow \overrightarrow{D} \overrightarrow{D} \overrightarrow{D} \rightarrow \overrightarrow{D} \overrightarrow{D} \overrightarrow{D} \overrightarrow{D} \overrightarrow{D} \overrightarrow{D} \overrightarrow{D} \overrightarrow{D}$
CC – Cil	Eŀ	CH - Táphálózatról való működési idő számlálójának megjelenítése $ \overbrace{\texttt{ENTER}} \rightarrow \overbrace{\texttt{I.O}} \rightarrow \overbrace{\texttt{I.O}} \rightarrow \overbrace{\texttt{I.O}} \rightarrow 215 \text{ óra táphálózatról működve} $
0	∄⊦	BH - Akkumulátorról való működési idő számlálójának megjelenítése $ = 15 \rightarrow 215 \text{ óra akkumulátorról működve} $

11.7.1 Hozzáadott CC paraméterek, amelyeket beállíthatunk (elérhető, ha ☐ Ţ → ☐ ☐ engedélyezve van)

	Kijelző	Leírás	Választható értékek
 Ciklus számláló 	C A	CA – Karbantartási figyelmeztetés beállítása (gyári beállítás – riasztás deaktiválva: 0.0 00. 00). Beállíthatjuk a kívánt műveletek számát (a részleges műveletek számlálójáho amikor a karbantartási figyelmeztetés jelezzen Amikor a beállított értéket eléri a műveletek számát a kijelzőn megjelenő üzer etkező / $?$. példa: Karbantartási figyelmeztetés beállítása 700 műveletre (00) (07) (00) $\square = \rightarrow \boxed{?,?} \rightarrow \square = \rightarrow \boxed{?,?} \rightarrow \square = \rightarrow \boxed{?,?} \rightarrow \square = 2$	z mérten) het a köv- t → t t t t t t t t t t t t t t t t t t
C	0 A	 OA – Karbantartási figyelmeztetés megjelenítésének módja O0 - megjelenítés kijelzőn (figyelmeztetés / 2) O1 -megjelenítés villogó lámpán (az automatika nyugalmi állapotában 4 villanás óránként megismételve) és kijelzőn (figyelmeztetés / 2). O2 - megjelenítés kapu nyitva jelző lámpán (amikor az automatika zárva van, villanás óránként megismételve) és kijelzőn (figyelmeztetés / 2). 	00 01 02
	Z P	ZP – Részleges művelet számláló visszaállítása	a:

11.8 Második szintű menü - EM (Energia kezelés)

	Kijelző	Leírás	Választható értékek
és		PV – Napelemes tápellátás (Napelem nem tartozék) ON - Engedélyezve	DN
lezel	₽ ╹ [⁄	OF - Letiitva	<u>DF</u>
EM -Energia		LB - "Akkumulátor töltöttség alacsony" jelzés 00 - Megjelenítés kijelzőn(nn
	LB	 01 - Megjelenítés villogó lámpán (az automatika nyugalmi helyzetében óránként ismétlődő 2 villanás) és kijelzőn (

11.8.1 Hozzáadott EM paraméterek, amelyeket beállíthatunk (elérhető, haᇊ T → R R engedélyezve van)

	Kijelz	:Ő	Leírás	Választható értékek
I	L	L	LL - Küszöbfeszültség alacsony akkumulátor töltöttség jelzéséhez (V) 17 - Minimum 24 - Maximum Megjegyzés: 0,5 V léptékben állíthatjuk be, amikor eléri a beállított értéket a jobb oldalon lévő pont felvillan.	
EN	B	T	 BT - Akkumulátor mód 00 - Anti-pánik (Végrehajt egy nyitásparancsot ha a hálózati meghibásodik. Az automatika kinyit, viszont ez után semmilyen ut nem hajt végre míg helyre nem áll a tápellátás) 01 - Folyamatos működés (nyitás az utolsó művelet mielőtt a vezérlőe kikapcsol) 02 - Folyamatos működés (zárás az utolsó művelet mielőtt a vez kikapcsol) 	tápellátás asítást gység zérlőegység

11.9 Második szintű menü - AP (Haladó paraméterek)

	Kijelz ő	Leirás	Válasz értél	ztható kek
	F R	FA - Nyíló végálláskapcsoló használati módjának kiválasztása NO- Nincs SX- Stop (Ha a kapcsoló jelet ad a kapuszárny megáll) PX- Közelítés (ha a kapcsoló jelet ad a kapuszárny folytatja a mozgását, amíg a kaput meg nem ütköztetjük)	ND P×	S× RR
raméterek	FΕ	FC- Záró végálláskapcsoló használati módjának kiválasztása NO- Nincs SX- Stop (Ha a kapcsoló jelet ad a kapuszárny megáll) PX- Közelítés (ha a kapcsoló jelet ad a kapuszárny folytatja a mozgását, amíg a kaput meg nem ütköztetjük) RA- Lassítás (Ha a kapcsoló jelet ad a kapu mozgása lelassul)	ND P×	S× RR
AP – Haladó para]6	 D6 - 1-6 pontokra kötött eszköz kiválasztása NO - Nincs SE - Biztonsági él (ha 1-6 kontakt nyit, 10 cm visszanyitás történik a stop után) S41 - Biztonsági él biztonsági teszttel (ha 1-6 kontakt nyit, a megállás után egy visszanyitás történik, aminek mértékét az AP→ DE tudjuk beállítani) PH - Fotocellák P41 - Fotocellák biztonsági teszttel 	N 0 5 41 F 41	SE PH

	Kijelző	Leírás	Válasz értéke	tható ek
]8	D8 - 1-8 terminálhoz csatlakoztatott eszköz kiválasztása NO - Nincs SE - Biztonsági él S41 - Biztonsági él biztonsági teszttel PH - Fotocellák P41 - Fotocellák biztonsági teszttel	N () 5 41 6 41	<u>З</u> Е Р <u>Н</u>
i Paraméterek	R 3	R9 - Automata zárás engedélyezés 1-9 parancs után rádión keresztül (STOP). ON - Engedélyezve OF - Letiltva Amikor engedélyezve van (ON), 1-9 rádiós parancs után az automatika végrehajt egy automata zárást, a beállított idő után	ΠN	<u>0 F</u>
AP – Haladó	68	 68 - 1-6 és 1-8 pontokra egyszerre bekötött eszközök kiválasz- tása NO - Nincs SE - Biztonsági él S41 - Biztonsági él biztonsági teszttel Ha NO-tól eltérő a beállítás az 1-6, 1-8 egyszerre történő nyitása a következőket okozza: - a mozgás megáll, majd megfordul záró művelet közben - nyitás közben a mozgás megáll, majd visszanyit, amelynek a mértéke az ĤP → JE beállítástól függ. 	N S S	0 E 41
	J) 5	 DS - Megjelenítés módjának beállítása 00 - Nincs megjelenítés 01 - Parancsok és biztonsági eszközök rádió teszttel (9.2 bekezdés) Megjeleníti az automata zárás visszaszámlálását 02 - Automatika helyzete (12.1 bekezdés) 03 - Parancsok és biztonsági eszközök (12.2 bekezdés) Megjegyzés: 1 beállítás lehetővé teszi, hogy lássuk amint rádió jel érkezik, ezzel ellenőrizhetjük a hatótávolságot 		

Megjegyzés: a beállításokat fokozatosan végezze el, kizárólag az után, hogy legalább három teljes műveletet végrehajtott a vezérlő, ezzel lehetővé téve, hogy megfelelően felmérje a fellépő súrlódásokat és a beállításokat megfelelően eszközölje.

11.9.1 Hozzáadott AP paraméterek, amelyeket beállíthatunk (elérhető, ha $\square \uparrow \rightarrow \square \square$ engedélyezve van)

	Kijelző	Leírás	elérhető lehetőségek
AP	P2	20 - Részleges nyitás parancs 1-20 pontokról P3 - Részleges nyitás parancs 1-2 - Automata zárás engedélyezés 1-9 - Stop bemenet	5-169 1-9

	Kijelző	Leírás	elérh lehetős	ető ségek	
	LL	LU - Kertvilágítás bekapcsolási ideje (s) Ennek a paraméternek az engedélyezéséhez állítsuk be legalább az egyiket a] A → E] vagy] A → F F , mint kertvilágítás. Különböző intervallumokban állíthatjuk. NO - letiltva - 01" -tól 59" -ig 1 másodperces pontossággal - 1'-tól 2'-ig 10 másodpercenként	N Ø 1! ∐'→	0 5 9 2 '	}
		 - 2'-tól 3-ig' 1 percenként ON - Folyamatos engedélyezés (kikapcsolás távirányítóval) Megj- egyzés: kertvilágítás bekapcsol minden művelet kezdetekor. 	•'2 ا	<u> </u>	-
aladó Paraméterek	LE	LG - Függetlenül vezérelt kertvilágítás bekapcsolási ideje [s] Ennek a paraméternek az engedélyezéséhez, állítsuk be legalább az egyiket a] A → [] vagy] A → F F mint kertvilágítás. Különböző intervallumokban állíthatjuk. NO - letiltva - 01" -tól 59" -ig 1 másodperces pontossággal - 1'-tól 2'-ig 10 másodpercenként - 2'-tól 3-ig' 1 percenként ON - Be és kikapcsolás távirányítóról Megjegyzés: a világítás bekapcsolása nem függ a műveletektől, ha-	N 2 1+ ' + 2 ' +	0 5 5 2 ' <u>3</u>	}
$\Lambda P - Ha$		nem külön vezérelhető egy speciális távvezérlő használatával PT - Állandó részleges nyitás		Ŋ	
-4		ON - Engedélyezve OF - Letiltva			
	Ρ٦	1-20 zárásával (időzítővel vagy kézi kapcsolóval) a kapu részlegesen nyitni fog, ha később teljesen kinyitják (1-3 parancs) majd bezárják (akár automata zárással), a részleges nyitási pozícióban fog megáll- ni.	ΠN	<u>D</u> F	
]] E	 DE - Szabadítás időtartama, ha biztonsági él aktivizálva van [s] Szabályozza a szabadítási funkció időtartamát amikor az él (aktív vagy passzív) aktivizálva van nyitás vagy zárás közben. Két kapuszárny esetében mindkét szárnyra érvényes. 00 - Deaktiválva 		2.[2
][DO - Szabadítás időtartama a nyitó végálláson[s/100] Szabályozza a szabadítás időtartamát a mechanikus nyitó végálláson. 00 - Letiltva 99 - Maximum Nem aktív, ha $\overrightarrow{F} \overrightarrow{H} \rightarrow \overbrace{S} X$		9	3
][C - Szabályozza a szabadítás időtartamá záró végálláson (s/100) Szabályozza a szabadítás időtartamát a mechanikus záró végálláson. 00 – Letiltva 99 - Maximum Nem aktív, ha $F \Box \rightarrow 5 X$		99	3

	Kijelző		Leírás	Vála: értékel	szthat k	Ó
	0	Ţ	OT - Akadály típusának kiválasztása 00 - Túláram vagy a kapu megállt 01 - Túláram 02 - Kapu megállt	00 02		1
	Γ	R	CR - Löket becslés pontosítás [%] NE HASZNÁLJA (diagnosztikai célokra készült)	- 9,	+ !	3
<u>AP – Haladó paraméterek</u>	5	11	SM - 1-6 pontokra csatlakoztatott eszközök működési módja 00 - Működés közben a kontaktus bontása megállítja a mozgást (sza- badítással, ha]] $\overline{G} \to \mathbb{SE} / \mathbb{S}^{H}$]. 01 - Működés közben a kontaktus bontása megállítja a mozgást (sza- badítással, ha]] $\overline{G} \to \mathbb{SE} / \mathbb{S}^{H}$]. A művelet folytatódik ha zárjuk a kontaktust 02 - Működés közben a kontaktus bontása megállítja a mozgást (sza- badítással, ha]] $\overline{G} \to \mathbb{SE} / \mathbb{S}^{H}$]. Nyitási műveletet hajt végre, ha zárjuk a kontaktust. 03 - Záró műveletnél a kontaktusok bontása ellenkező irányú műveletet eredményez. Nyitás közben a biztonsági eszközt nem veszi figyelembe 04 - Nyitási művelet közben a kontaktus bontása megállítja a mozgást (szabadítással, ha]] $\overline{G} \to \mathbb{SE} / \mathbb{S}^{H}$]. A kontaktus zárásakor a megszakított nyitó művelet folytatódik. Zárási műveletnél a biztonsági eszközt nem veszi figyelembe 05 - Záró műveletnél a kontaktusok bontása ellenkező irányú művele- tet eredményez. Nyitási művelet közben a kontaktus bontása megállítja a mozgást (szabadítással, ha]] $\overline{G} \to \mathbb{SE} / \mathbb{S}^{H}$].	00 02 04	0 0 0	1 3 5
	T	N	TN - NIO elektromos fagyásgátló rendszer közbelépési hőmérsékletének beállítása [°C] Ez az érték nem a környezeti hőt, hanem a vezérlő panel belső hőértékét mutatja.]	5	
	Н	5	HS - Automatikus görbe beállítás ON - Engedélyezve OF - Letiltva Amikor engedélyezve van (ON) alacsony környezeti hőmérsékleten az i idő ∑ T megnövekedik a maximális értékre, a gyorsulási idők T A T O pe imum értékre csökkennek Megjegyzés: a megfelelő működéshez a vezérlőegység és a motorok m környezeti hőnek kell, hogy kitéve legyenek. A közbelépési hőmérséklet beállítása az AP → T N menüben állítható	ndulási edig a min- negegyező be.		N F
	T	B	TB - A vezérlő panel belső hőmérsékletének állandó kijelzése[°C]	DN		F
	IJ	0	WO - Elővillogási idő nyitáskor [s] Az elővillogási idő beállítása a nyitási parancs és a nyitási művelet között eltelt idő függvényében. 00 - Minimum 05 - Maximum		0	5

	Kijel	ző	Leírás	Választható értékek	
AP	11	C	WC - Elővillogási idő záráskor [s] Az elővillogási idő beállítása a zárási parancs és a zárási művele között eltelt idő függvényében. 00 - Minimum 05 - Maximum		כ
	T	5	TS - Automata zárási idő miután a biztonsági eszköz oldott. Arányos zárási idővel. [%] 00 - Minimum 99 - Maximum		3
	ľ	R	VR - Tanulási sebesség beállítása [V]	Lásd a 11.2.1 bekez	3 .d.

12. Jelzések kijelzőn való megjelenítése



12.2 Biztonsági eszközök és parancsok megjelenítése

Megjegyzés: a biztonsági eszközök és parancsok megjelenítése a kijelzőn csak akkor valósul meg, ha a megjelenítési mód 01 vagy 03-ba van beállítva.



Kijelző	Leírás	Kijelző	Leírás
1-3	1-3 - Nyitás parancs	51.	S1 megállás érzékelés zárás közben - motor 1
1-4	1-4 - Zárás parancs	5. 1.	S.1 megállás érzékelés zárás közben - motor 2
1-5	1-5 - Léptető parancs	1-8	1-8 - Biztonsági kontakt zárás vissza- fordítással
P3	P3 - Részleges nyitás parancs	1-9	1-9 - STOP parancs
ЗP	3P - Nyitás parancs "operátor jelen" módban	68	68 - Részleges nyitás parancs
ЧР	4P - Záró parancs "operátor jelen" módban	52.	S2 megállás érzékelés nyitás közben - motor 1
RX	RX - Rádió jel fogadása (bármely memóriába elmentett jeladóról)	5.2.	S.2 megállás érzékelés nyitás közben - motor 2
	NX - Rádió jel fogadása (nem mentett Jeladótól) megjegyzés:		OO Akadály érzékelési limit elérve nyitás közben - motor 1
L1 X	ha kiválasztjuk a AP 3 → 3 → 3 ,menüpontot a nem mentett jeladóról érkező jeleket is megjeleníti	0.0.	O.O Akadály érzékelési limit elérve nyitás közben - motor 2
Ε×	EX -Ugró kódos rádió jel fogadása sor- renden kívül van		OC Akadály érzékelési limit elérve zárás közben - motor 1
EΡ	EP - Rádió jel fogadása nem felel meg a beállított paraméternek $\mathbb{R} \square \rightarrow \mathbb{E} \mathbb{P}$	D. C.	O.C Akadály érzékelési limit elérve zárás közben - motor 2
Ex	CX - AUX1 kártyáról érkező parancs	RV	RV - Beépített rádióvevő engedélyezés/ letiltása RDX-en keresztül
FE.	FC Záró végállás kapcsoló - motor 1	MQ	MQ - Úttanulás mechanikus végállás ütközőkkel folyamatban
F.E.	F.C Záró végállás kapcsoló - motor 2	HT	HT - Motorok fűtése (NIO) folyamatban
FR.	FA Nyitó végállás kapcsoló - motor 1	1 ل	JR1 - JR1 jumper helyzetének változ- tatása
F.A.	F.A Nyitó végállás kapcsoló - motor 2	1	1C - Zárási művelet (egyszerre csak 1 kapuszárny)

ELECTRIC GATE KFT – Kaputechnika Szaküzlet HU-1181 Budapest Üllői út 343. | (+361)205-41-66 (+3620)433-55-10 https://kaputechnikaszakuzlet.hu | info@kaputechnikaszakuzlet.hu

12.3 Riasztások és hibák megjelenítése

Figyelem: a riasztások és hibák megjelenítése bármilyen megjelenítési beállítás mellett i lehetséges. A hibajelzések megjelenítése elsőbbséget élvez minden más megjelenített adattal szemben.

Hiba típus	Kijelző	Leírás	Művelet
Mechanikai hibakód	MØ	M0 - Automatika típusa nincs kiválasztva	Automatika kiválasztása az $P T \rightarrow P S$ menüből
	МЧ	M4 – Rövid zár a Motor 1 körben	Motor 1 csatlakozást ellenőrizni
	M5	M5 – Rövid zár a Motor 2 körben	Motor 2 csatlakozást ellenőrizni
	MB	MB – Motor 1 hiánya egy művelet alatt ation	Motor 1 csatlakozást ellenőrizni
	ME	MC - Motor 2 hiánya művelet közben (ha 2 motorosra van állítva)	Motor 2 csatlakozást ellenőrizni
	M]	MD - Motor 1 nyitó végállás hiba	Motor 1 nyitó végállás csatlakozást ellenőrizni
	ME	ME - Motor 1 záró végállás hiba	Motor 1 záró végállás csatlakozást ellenőrizni
	MF	MF - Motor 2 nyitó végállás hiba	Motor 2 nyitó végállás csatlakozást ellenőrizni
	MG	MG - Motor 2 záró végállás hiba	Motor 2 záró végállás csatlakozást ellenőrizni
	MH	MH - kapu átlapozódás nem megfelelő	Ellenőrizni, hogy a megfelelő motor a meg- felelő helyre van csatlakoztatva a vezérlőn
	MI	MI - 3. egymást követő akadály érzékelés	Ellenőrizze az állandó akadályokat, a kapu Működési vonalában.
		OD - Akadály nyitás közben szárny 1	Ellenőrizni, milyen állandó akadály van az automatika vagy a kapu útjában
	<u> </u>	OE - Akadály zárás közben szárny 1	Ellenőrizni, milyen állandó akadály van az automatika vagy a kapu útjában
	٥F	OF - Akadály nyitás közben szárny 2	Ellenőrizni, milyen állandó akadály van az automatika vagy a kapu útjában
	06	OG - Akadály zárás közben Szárny 2	Ellenőrizni, milyen állandó akadály van az automatika vagy a kapu útjában
Beállítási hibakód	56	S6 - Helytelen biztonsági teszt beállítás	Ellenőrizni az alábbi paraméterek beállítását]] 5 ,]] 8 , 6 8 . Ha 6 8 → 5 4I ,]] 6 és]] 8 nem lehet sem P 4I vagy 5 4I .
Szerviz riasztás	10	V0 - Karbantartás szükséges	Értesíteni a karbantartót, beütemezni a karbantartást

Hiba típus	Kijelző		Leírás	Művelet
Belső kezelő panel híbakód	Ι	5	I5 - 0-1 pontokon nincs feszültség (Hi- bás feszültség szabályozó vagy zárlat a kiegészítők körében)	Ellenőrizze, hogy nincs zárlat a 0- körön. Ha továbbra is fennáll a hiba, cseréljen vezérlő egységet.
	Ι	6	l6 - Túlfeszültsége a 0-1 pontokon (Hibás feszültség szabályozó)	Vezérlő egység cseréje.
	Ι	٦	I7 - Belső paraméter hiba - Határértékek- en kívüli érték	Újraindítás. Ha továbbra is fennáll a hiba, cseréljen vezérlő egységet.
	Ι	8	I8 - Program sorrend hiba	Újraindítás. Ha továbbra is fennáll a hiba, cseréljen vezérlő egységet
	I	R	IA - Belső paraméter hiba (EEPROM/ FL ASH	Újraindítás. Ha továbbra is fennáll a hiba, cseréljen vezérlő egységet
	I	B	IB - Belső paraméter hiba (R AM)	Újraindítás. Ha továbbra is fennáll a hiba, cseréljen vezérlő egységet
	Ι	Ε	IC - Műveleti idő túllépése (>5perc vagy >7 perc tanuló módban)	Kézzel ellenőrizze, hogy a kapuszárny könnyedén mozog. Ha továbbra is fennáll a hiba, cseréljen
	Ι	Ε	IE - Hiba a tápellátás körében.	vezérlő egységet. Újraindítás. Ha továbbra is fennáll a hiba, cseréljen vezérlő egységet
	Ι	M	IM - MOSFE T riasztás - motor 1 rövidzár- lat vagy folyamatos működés	Újraindítás. Ha továbbra is fennáll a hiba, cseréljen vezérlő egységet.
	Ι	N	IN - MOSFE T riasztás – motor 2 rövidzár- lat vagy folyamatos működés	Újraindítás. Ha továbbra is fennáll a hiba, cseréljen vezérlő egységet.
	Ι		 IO - Megszakított táp hálózat - motor 1 (motor MOSFE T nyitva vagy sosem megy a motor) 	Újraindítás. Ha továbbra is fennáll a hiba, cseréljen vezérlő egységet.
	Ι	Ρ	IP - Megszakított táp hálózat - motor 2 (motor MOSFE T nyitva vagy sosem megy a motor)	Újraindítás. Ha továbbra is fennáll a hiba, cseréljen vezérlő egységet.
	I	5	IS - Áramkör áramteszt hiba - motor 1	Újraindítás. Ha továbbra is fennáll a hiba, cseréljen vezérlő egységet.
	I	T	IT Áramkör áramteszt hiba - motor 2	Újraindítás. Ha továbbra is fennáll a hiba, cseréljen vezérlő egységet.
	I	U	IU - Áramkör fezsültség teszt hiba - motor 1	Ujraindítás. Ha továbbra is fennáll a hiba, cseréljen vezérlő egységet.
	Ι	ľ	IV - Áramkör fezsültség teszt hiba - motor 2	Újraindítás. Ha továbbra is fennáll a hiba, cseréljen vezérlő egységet.
	X	Х	X X - Firmware visszaállítás, az alábbi gom	bok egyszerre történő lenyomásával:
	N]]	WD - Firmware visszaállítás parancs nem t	örtént

Hiba típus	Kijelző		Leírás	Művelet
Rádió rendszer hibakód	R	0	R0 - 100-nál több távirányítót tartalmazó memória modul behelyezése. Figyelem: R ☐ → M ∐ → 2 Ø Automatikus- an be van állítva	Hogy eltudja menteni a rendszer beállítá- sait a memória modulon, töröljön néhányat az elmentett távirányítók közül úgy, hogy kevesebb legyen mint 100. Állítsa be: $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{M} \longrightarrow \mathbb{I}$.
	R	3	R3 - Memória modul nem található	Helyezzen be memória modult.
	R	Ч	R4 - Memória modul nem megfelelő Nem kompatibilis a vezérlő egységgel	Helyezzen be megfelelő memória modult
	R	5	R5 - A kommunikáció nem jött létre a memória modullal	Cserélje ki a memória modult
	R	6	R6 - Konkrét memória modul behelyezése tesztelésre	
Tápfeszültség hibakód	Р	0	P0 - Nincs tápfeszültség	Ellenőrizze, hogy a tápellátás megfelelő. Ellenőrizze a vonali biztosítékot. Ellenőrizze a fő táphálózatot.
	Ρ	1	P1 - Mikrokapcsoló feszültsége túl alacssony	Ellenőrizze, hogy megfelelő a vezérlő panel tápellátása.
Akkumulátor hibakód	B	0	B0 - Akkumulátor majdnem lemerült	Ellenőrizze az akku töltöttségét. Cserélje ki az akkumulátort.
Kiegészítők hibakódja	R	0	A0 - Nem sikerült elvégezni a 6-os pontra kötött biztonsági szenzor tesztelését	Ellenőrizze, hogy a SOFA1-A2 megfelelően működik. Ha nincs csatlakoztatva SOF kártya, ellenőrizze, hogy a biztonsági teszt le legyer tiltva.
	R	1	A1 - 6-os és 8-as pontokon lévő biz- tonsági szenzorok egyidejű tesztelése sikertelen	Ellenőrizze, hogy a vezetékezés meg- felelő, valamint a biztonsági szenzor működését is.
	R	3	A3 - Nem sikerült elvégezni a 8-as pontra kötött biztonsági szenzor tesztelését	Ellenőrizze, hogy a SOFA1-A2 megfeslően működik Ha nincs csatlakoztatva SOF kártya, ellenőrizze, hogy a biztonsági teszt le legyen tiltva.
	R	7	A7 - 41-9 között nem megfelelő kapcsolat	Ellenőrizze a kapcsolatot.
	R	9	A9 - +LP- kimenet túl van terhelve	Ellenőrizze, hogy az +LP- kimenetre kötött eszköz megfelelően működik.
	R	Б	AGLK+ körben zárlat található	Ellenőrizze, hogy az -LK+ kimenetre kötött eszköz megfelelően működik.

13. Hibajelzések

Hibajelenség	Lehetséges ok	Hiba jelzés		Művelet
A vezérlő egység nem kapcsol be	Nincs tápellátás			Ellenőrizze a tápkábelt és a hozzá tar- tozó vezetékezést
	Túlterhelés a 0-1 kimeneten			Távolítsa el az 1 pontra kötött terheléseket
Az automatika nem nyit vagy nem	Nincs tápellátás			Ellenőrizze a tápkábelt.
záródik	Rövidzár a kiegészítőknél	IS		Válassza le a 0-1 re kötött kiegészítőket, (24V DC feszültség jelen kell legyen) majd egyesével kösse vissza. Lépjen kapcsolatba a szervizzel
	Biztosíték kioldott.			Biztosíték csere
	Biztonsági kontaktusok nyitva	1-6 68	1-8	Ellenőrizze a biztonsági kontaktusok megfelelő zárását
	B i z to n s á g ko n ta k t u s o nincsenek megfelelően csat- lakoztatva vagy az ön-ellenőrzó biztonsági él nem működik megfelelően	< A Ø , A 1 , A 3	-6 -8 68	Ellenőrizze az 6-8 csatlakozásait és az ön-tesztelő biztonsági él csatlakozásait a vezérlő egységen.
	Fotocellák aktiválva	1-6	1-8	Ellenőrizze, hogy a fotocellák tiszták legyenek és megfelelően működjenek
	Az automata zárás nem működik			Adjon ki bármilyen parancsot, ha továb- bra is fennáll a hiba lépjen kapcsolatba a szervizzel
	Motor hiba	M M	18 C	Ellenőrizze a motor csatlakozását, ha továbbra is fennáll a hiba lépjen kapc- solatba a szervizzel
Külső biztonsági eszközök nincsenek aktivál- va	Nem megfelelő kapcsolat a fotocellák és a vezérlő között.			Ellenőrizze, hogy I-6 /I-8 hogy megjelenik a kijelzőn. Kösse sorba az NC biztonsági kontaktusokat és távolítsa el a rövidzárakat a vezérlő sorkapcsairól.
				Ellenőrizze $\mathbb{PP} \to \mathbb{JG}$ és $\mathbb{PP} \to \mathbb{JB}$ beállításokat
Az automatika röv- iden kinyit majd bezár	Súrlódás van a mechanikus részek között.	MI		Ellenőrizze, hogy manuálisan megfele- lően működik az automatika, szabadon mozog.Ellenőrizze az R 1/R 2 nyo- maték beállításokat. Lépjen kapcsolatba a szervizzel
A távirányító hatásköre korlá-	A rádió kapcsolatot fém vagy beton elemek akadályozzák.	,		Telepítsen külső antennát
működik, ha az au- tomatika mozog.				Cseréljen elemet a távirányítóban
A távirányító nem működik.	Nincs memória modul, vagy nem megfelelő modul van be- helyezve.	RØ		Kapcsolja ki a vezérlő egységet és hely- ezze be a megfelelő modult.
		к 3 R5		Ellenőrizze, hogy a távirányítók megfe- lelően vannak tárolva a beépített rádión. Ha a beépített rádióval van probléma, a távirányítók kódja leolvasható a memória modul eltávolításával.

All the rights concerning this material are the exclusive property of Entrematic Group AB.

Although the contents of this publication have been drawn up with the greatest care,

Entrematic Group AB cannot be held responsible in any way for any damage caused by mistakes or omissions. We reserve the right to make changes without prior notice.

Copying, scanning or changing in any way is expressly forbidden unless authorised in writing

by Entrematic Group AB.

ELECTRIC GATE KFT – Kaputechnika Szaküzlet HU-1181 Budapest Üllői út 343. | (+361)205-41-66 (+3620)433-55-10 https://kaputechnikaszakuzlet.hu | info@kaputechnikaszakuzlet.hu

ENTRE/MATIC



Entrematic Group AB Lodjursgatan 10 SE-261 44, Landskrona Sweden www.entrematic.com